



Single stage



LEGEND
LEYENDA
LÉGENDE

—————
THERMOSTAT WIRING
CABLEADO DEL TERMOSTATO
CABLAGE DU THERMOSTAT

- - - - -
FIELD WIRING
CABLEADO EN EL TERRENO
CABLAGE SUR PLACE

→
INDICATES SEQUENCE ON
TEMPERATURE RISE
INDICA LA SECUENCIA CUANDO LA
TEMPERATURA SE
INDIQUE LA SE SÉQUENCE DE LA MONTÉE
DE TEMPERATURE

LOAD TRANSFER SWITCH
INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE CARGA
INTERRUPTEUR DE TRANSFERT DE CHARGE

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

-TO INSURE WATER TIGHTNESS, THE ENCLOSED GASKET MUST BE INSTALLED UNDER THE WIRING CAP.

-PARA ASEGURAR LA ESTANQUIDAD AL AGUA, LA JUNTA SUMINISTRADA DEBERÁ INSTALARSE DEBAJO DEL CASQUETE DEL ALAMBRADO.

-POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU, LE JOINT STATIQUE (FOURNI) DOIT ÊTRE INSTALLÉ SOUS LE CULOT POUR CÂBLAGE.

